



Gräsklippartvätt

Användningsområde

STARTA Gräsklippartvätt tar effektivt bort torkat gräs och andra biologiska rester på din gräsklippare. STARTA Gräsklippartvätt fungerar på såväl plast som plåt och är användbar till alla typer av gräsklippare, robotklippare och trimmermaskiner.

Egenskaper

STARTA Gräsklippartvätt tar snabbt och effektivt bort torkat gräs och andra biologiska rester på din gräsklippare. Fri från petroleumprodukter. Skonsam mot underlaget. Verksam även på våt yta.

Bruksanvisning

Borsta eller tvätta först av allt löst gräs från din gräsklippare. Spraya sedan på ytan som skall rengöras och torka av med papper eller en svamp. För att få mer effekt kan du låta sprayen verka några minuter. Använd inte i starkt solsken eller på varma/heta ytor, kyl först med kallt vatten. Förvaras frostfritt.



Produkten finns i 1 liter spray färdigblandad och 25 liter koncentrat.

Koncentrerad vätska blandas med vatten

Svår rengöring	1 del tvättvätska och 5 delar vatten
Normal rengöring	1 del tvättvätska och 10 delar vatten
Lätt rengöring	1 del tvättvätska och 20 delar vatten

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	1020	
Kokpunkt	°C	100	
Lagring		Frostfritt	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1007

Reviderad: 2018-02-20



Gräsklippartvätt

Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Gräsklippartvätt. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua
Sodiumiminodisuccinate
C9-11 Alcohol etoxylate
Dipropylene glycol methyl ether

[Klicka här](#) för mer information om INCI/Cas.



*Produkten finns i
1 liter spray färdig-
blandad och
25 liter koncentrat.*